

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.STD	P.STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substituto	
V.MENU	V.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL	Vol -	VOL	Vol-
P	P +	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol+
P	P -	CH PAGE	CH- / Page-
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
P/S	Pause / P/S	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
CRYSTAL PB	Crystal PB	LIST SMART	Smart / List
TRK	TRK Up	PRESET+	>>I / Preset+
TRK	TRK Up		Up
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle





Original	Substituto	Original	Substituto
Memory	OK		
Sleep	Sleep / Timer		
TRK Down	Down		
TRK Down	I<< / Preset-		
Lang Sel	Audio / Lang I/II		
Clear	Exit / Cancel / Clear		

