Mandis shop

Samsung AH59-02767A

Original		Substituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
PAIR	Bluetooth/ Pair	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Woofer +	CH +	Ch +
WOOFER	Woofer -	CH −	Ch -
SOUND MODE	Sound Mode	HOME SMART	Smart
	☼	TOP MENU MENU	Menu

Original	Substituto

https://ordenador.pt/pt/Samsung/1088375-mando-substituicao-para-Samsung-AH59-02767A.htm