Original		Substituto	
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
THEATRE SYNC	Theatre Sync	GOTO TEXT	Text / Goto
I/⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TUNER MENU	Tuner Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT/ FM MODE	Repeat / FM Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MULTI/2CH	Multi / 2CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10/0	0	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TV VOL VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +

Original		Substituto	
	Return		Back / Return
	Down		Down
	▢ Display		Smart / List
	Volume -		Vol -
	▮◀◀ / Preset -		I << / Preset-
	⮌ / Replay / ◀ Step		CH- / Page-
	•➡ / Advance / Step ▮▮▶		CH+ / Page+
	▶▶▮ / Preset +		>>I / Preset+
	◀◀ / ◀ Slow / Tuning -		<< / Tune-
	▶		Play / Slow
	▶▶ / ▮▶ Slow / Tuning +		>> / Tune+
	TV		Shift + 1
	TV		TV/ Radio /
	▮▮		Pause / Step / Freeze
	■		Stop / Hold

Original		Substituto	
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Substituto	
	Right		Right
TV VOL VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Vol -	VOL −	Vol -
TV CH PRESET −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV CH PRESET +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /