Mandis shop

Sony RM-X211

Original		Substituto	
OFF	Off		Power
ATT	ATT	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU SOUND	Sound/Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU SOUND	Sound/Menu	TITLE SOUND	Sound / Title
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up/+		Up
	Left		Left
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PTY	PTY	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down/-		Down
DSPL/ SCRL	DSPL/SCRL	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
PAUSE 6	6/Pause	TUNER 6	6
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

https://ordenordi.pt/pt/Sony-1065-7945-comando-substituicao-para-Sony-RM-X211-148802.html