Mandis shop

Sony RM-PJM17

Original		Substituto	
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I/⏻	Power	⏻	Power
MUTING AUDIO	Audio/Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LENS	Lens	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
TILT/KEYSTONE	Tilt/Keystone	TITLE SOUND	Sound / Title
APA	APA	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
=	=	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU/TAB	Menu/TAB	HOME MENU	Menu / Home
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
AIR SHOT	Air Shot	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Substituto	
+	D.Zoom+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
− D.ZOOM	D.Zoom-	− CH PAGE	CH- / Page-
RESET/ESCAPE	Reset/Escape	RETURN BACK	Back / Return
1	1 Function	TV 1	1
2	2 Function	DVD 2	2
3	3 Function	CD-STB 3	3

https://ordenador.pt/pt/Sony/10835-613-comando-substituicao-para-Sony-RM-PJM17-47345.htm