Original	Substituto	Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer	↔	Smart / List
Power	Power	-/--	Guide / EPG / -/--
[ ]/[+]	TV/Radio /	0	0
Input	AV / Input / RDS	C	Fav / Marker / PC
[=]	Text / Goto	[II]/[=i]	Display / Media
[X]/[o]	Zoom / Size	Red	Red / Netflix / Search
1	1	Green	Green / APP / Repeat
2	2	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	Blue	Blue / Prime Video / Random
[♦]	Picture / Format	Menu	Menu / Home
4	4	+	Up
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Progr +	CH+ / Page+
[?]/[i+]	Subtitle / EQ	→←	OK
7	7	-	Down
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Progr -	CH- / Page-

Original	Substituto	Original	Substituto
[+]	Setup / OPT /		
<< VTR1	<< / Tune-		
Play VTR1	Play / Slow		
>> VTR1	>> / Tune+		
Power VTR1	Shift + Power		
Stop VTR1	Stop / Hold		
Pause VTR1	Pause / Step / Freeze		
Progr + VTR1	Shift + CH+ /		
Rec VTR1	Rec / Rec Mode		
Progr - VTR1	Shift + CH- /		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power VTR2	Power		
Progr + VTR2	CH+ / Page+		
Progr - VTR2	CH- / Page-		
Play VTR2	Play / Slow		
>> VTR2	>> / Tune+		
<< VTR2	<< / Tune-		
Stop VTR2	Stop / Hold		
Pause VTR2	Pause / Step / Freeze		
Rec VTR2	Rec / Rec Mode		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power VTR3	Power		
Play VTR3	Play / Slow		
>> VTR3	>> / Tune+		
<< VTR3	<< / Tune-		
Stop VTR3	Stop / Hold		
Pause VTR3	Pause / Step / Freeze		
Prog+ VTR3	CH+ / Page+		
Progr- VTR3	CH- / Page-		
Rec VTR3	Rec / Rec Mode		

Original	Substituto	Original	Substituto
<< MDP	<< / Tune-		
Play MDP	Play / Slow		
>> MDP	>> / Tune+		
Power MDP	Power		
Stop MDP	Stop / Hold		
Pause MDP	Pause / Step / Freeze		
Progr+ MDP	CH+ / Page+		
Progr- MDP	CH- / Page-		