Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Chan.Down	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	1	1
Menu audio	Audio / Lang I/II	2	2
Sleep Timer	Sleep / Timer	3	3
Return TV	TV/Radio /	4	4
Text	Text / Goto	5	5
TV/AV	AV / Input / RDS	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Menu Up	Up	8	8
Camera	Info / Angle	9	9
Menu Left	Left	Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
OK Enter	OK	0/10	0
Menu Right	Right	2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Menu Down	Down	Red	Red / Netflix / Search
Volume+	Vol+	Green	Green / APP / Repeat
Chan.Up	CH+ / Page+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Volume-	Vol-	Blue	Blue / Prime Video / Random



Original	Substituto	Original	Substituto
AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		



Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Menu Left	Left
Update	Play / Slow	OK Enter	OK
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Right	Right
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.List	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
Surround	Eject / Surround	Volume+	Vol+
4.# 16:9	Picture / Format	Browse	Smart / List
Txt Expand	Zoom / Size	Chan.Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
Return TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top	Chan.Down	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
TV/AV	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Menu Up	Up	4	4



Original	Substituto	Original	Substituto
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG		
0/10	HDMI - SAT 0		
2.Fav P/C 2.	PC FAV MARKER		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO		
Mix Scan	SHIFT + GOTO TEXT		
Level L	SHIFT + ◀		
Level R/Woofer	SHIFT + ▶		
3.*	SHIFT + CD - STB 3		

Red / Netflix / Search

Green / APP / Repeat

Yellow / YouTube / Repeat

Blue / Prime Video / Random

Shift + Audio / Lang I/II

Shift + Text /

Shift + Left

Shift + Right

Shift + 3

