

Original		Substituto	
Power	Power	Power	Power
Source	Source	AV / Input / RDS	AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--	Guide / EPG / -/--
Return	Return	Back / Return	Back / Return
ECO	Eco	D.Menu / Top	D.Menu / Top
Menu	Menu	Menu / Home	Menu / Home
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	Exit / Cancel / Clear

Original		Substituto	
Option	Option	Setup / OPT /	Setup / OPT /
OK	OK	OK	OK
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
PR+	PR+	CH+ / Page+	CH+ / Page+
Right/Zoom+	Right/Zoom+	Right	Right
Left/Zoom-	Left/Zoom-	Left	Left
PR-	PR-	CH- / Page-	CH- / Page-
Info	Info	Info / Angle	Info / Angle
Mute	Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+	Vol+	Vol+
Vol-	Vol-	Vol-	Vol-
TEXT	Text	Text / Goto	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	Subtitle / EQ	Subtitle / EQ
LIST	List	Smart / List	Smart / List
	Red	Red / Netflix / Search	Red / Netflix / Search
TV	TV	Display / Media	Display / Media





Original		Substituto		Original	Substituto
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	O)Lang		Audio / Lang I/II		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		

