Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	→	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	− VOL	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	Ch+	+ CH	Ch +

Original		Substituto	
P	Ch-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
i+	i+	DISPLAY INFO	Info
	→←	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO I/II	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt

Original		Substituto		Original		Substituto	
	I <>I	SETTINGS OPT	Opti ons				
		SEARCH TV/R	TV/ R				
MENU	Ej ect / Menu	TOP MENU MENU	Menu				
ATV/DTV	St op/ ATV- DTV		St op				
LIST	Pl ay/ Li st	PLAY MODE	Pl ay				
	Pause/ I I >/▼		Pause				
	I <<		I <<				
	>>I		>>I				
	<<		<<				
	>>		>>				

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	➡	TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	Up		Up

Original		Substituto	
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	i+	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOP	Yellow/Top	C	Yellow
DVD	Blue/Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool/II	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/Set Up	AD SUBT	Subt
	I<>I	SETTINGS OPT	Options
	➡	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Eject/Menu	TOP MENU MENU	Menu
ATV/DTV	Stop/ATV-DTV	■	Stop
LIST	Play/List	PLAY MODE ▶	Play
	Pause/II>/▼	II	Pause
	I<<		I<<

Original		Substituto		Original	Substituto
⏭	>>|	⏭	>>|		
⏪	<<	⏪	<<		
⏩	>>	⏩	>>		

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	➡	TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	Ch+	+ CH	Ch +

Original		Substituto	
P	Ch-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	i +	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt
	I <>I	SETTINGS OPT	Options
	➡	SEARCH TV/R	TV/ R
MENU ⏏	Eject / Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substituto		Original		Substituto	
ATV/DTV	Stop/ ATV- DTV		Stop				
LIST	Play/ List	PLAY MODE	Play				
	I <<		I <<				
	>>I		>>I				
	<<		<<				
	>>		>>				
	Pause/ I I >/ ▼		Pause				