Original		Substituto	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
	Input Select		AV
	HDMI		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Setup		Options
	Clear		Exit
	[i+]/Info		Info

Original		Substituto	
	Timer/Prog		Sleep
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -
	Text		Text
	Variable Repla		Vol +
	Variable Skip		Vol -
	Guide		Guide
	Top Menu		Menu
	Disc Menu		D. Menu
	Display		Shift + Info
	Return/Back		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter/OK		Ok
	Red		Red

Original		Substituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
SEARCH	Blue/Search	D	Blue
REV	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
SKIP	I<<	I<<	I<<
STOP	Stop	■	Stop
SKIP	>>I	>>I	>>I
PAUSE	Pause	II	Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
VCR	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
HDD	HDD	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
TIME SLIP	Time Slip	DISC NAV LIST	List
DUBBING	Dubbing	SEARCH TV/R	TV/R
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Original		Substituto	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1.3x/0.8x PLAY	1.3x/0.8xPlay	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	O)))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SAT. LINK	SAT. Link	APP MEDIA	Media