

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-

Original		Substituto	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
VOD	VOD	LIST SMART	Smart / List
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
HDD	HDD	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	Play	SLOW ▶	Play / Slow





Original		Substituto	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Recall	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substituto

