Original	Substituto	Original	Substituto
POWER	Power	9 wxyz	9
←○	Shift + Smart / List	TV	TV/Radio /
☼*/Ö	Shift + Display / Media	0	0
☼²/♀	Shift + Red / Netflix /	↔	Shift + Back / Return
SOURCE	AV / Input / RDS	TV GUIDE	Guide / EPG / -/--
PRESETS	Smart / List	[≡]	Text / Goto
╫╫	Setup / OPT /	MENU	Menu / Home
♫☺◘	Display / Media	Q.MENU	D.Menu / Top
SLEEP	Sleep / Timer	UP	Up
1 ./@	1	LEFT	Left
2 abc	2	OK	OK
3 def	3	RIGHT	Right
4 ghi	4	DOWN	Down
5 jkl	5	BACK	Back / Return
6 mno	6	-◙-	Picture / Format
7 pqrs	7	EXIT	Exit / Cancel / Clear
8 tuv	8	☼FAV	Fav / Marker / PC

Original		Substituto	Original		Substituto
	VOL+	Vol +		BLUE	Blue / Prime Video / Random
	MUTE	Mute / Dimmer			
	P+	CH+ / Page+			
	VOL-	Vol -			
	INFO	Info / Angle			
	P-	CH- / Page-			
	REC	Rec / Rec Mode			
	PLAY	Play / Slow			
	PAUSE	Pause / Step / Freeze			
	STOP	Stop / Hold			
	LANG.	Audio / Lang I/II			
	<<	<< / Tune-			
	>>	>> / Tune+			
	[≡] . . .	Sound / Title			
	RED	Red / Netflix / Search			
	GREEN	Green / APP / Repeat			
	YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat			