Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AD		Sound / Title
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	ATV/DTV/Content Menu		Smart / List
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -

Original		Substituto	
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	Guide/Top		D.Menu / Top
	Guide/Top		Guide / EPG / -/--
	Exit/Return		Back / Return
	Exit/Return		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu/DVD		Menu / Home
	Down		Down
	Tv/FAV/Radio/Set		TV/Radio /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Substituto		Original	Substituto
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	←[/]→	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	[i +] / [≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle		
AUDIO TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
AUDIO TEXT	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SUBTITLE	Eject	SURROUND	Eject / Surround		
CD I/II	O) I / II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
CD I/II	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play/ [≡o]	SLOW	Play / Slow		
	II / II >/ [▼]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	I <</ [≡?]	PRESET-	I << / Preset-		
	<</ [≡+]	TUNE-	<< / Tune-		
	>>/ [≡♦]	TUNE+	>> / Tune+		
CD/VCD	>>I / [O] / [≡X]	PRESET+	>>I / Preset+		

Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Guide/Top Menu		Guide / EPG / -/--
	Guide/Top Menu		D. Menu / Top Menu

Original		Substituto	
	Exit/Return		Exit / Cancel / Clear
	Exit/Return		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu/DVD		Menu / Home
	Down		Down
	Tv/FAV/Radio/Set		TV/Radio /
	Tv/FAV/Radio/Set		Setup / OPT /
	[<>]		Picture / Format
	←[/]→		Display / Media
	[i+]/[≡i]		Info / Angle
	Text		Text / Goto
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Eject		Eject / Surround

Original	Substituto	Original	Substituto
O) I / I I	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Play/ [≡o]	SLOW — Play / Slow		
I I / I I >/ [▼]	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
I <</ [≡?]	PRESET- — I << / Preset-		
<</ [≡+]	TUNE- — << / Tune-		
>>/ [≡♦]	TUNE+ — >> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	PRESET+ — >>I / Preset+		

Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AD		Sound / Title
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	ATV/ DTV/ Content Menu		Setup / OPT /
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -

Original		Substituto	
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	Guide/ Top		Guide / EPG / -/--
	Guide/ Top		D. Menu / Top
	Exit / Return		Exit / Cancel / Clear
	Exit / Return		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu/ DVD		Menu / Home
	Down		Down
	Tv/ FAV/ Radio/ Set		TV/ Radio /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Substituto		Original	Substituto
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	←[/]→	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	[i +] / [≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle		
AUDIO TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
AUDIO TEXT	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SUBTITLE	Eject	SURROUND	Eject / Surround		
CD I/II	O) I / II	SHIFT +	LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	
CD I/II	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play/ [≡o]	SLOW	Play / Slow		
	II / II >/ [▼]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	I <</ [≡?]	PRESET-	I << / Preset-		
	<</ [≡+]	TUNE-	<< / Tune-		
	>>/ [≡♦]	TUNE+	>> / Tune+		
CD/VCD	>>I / [O] / [≡X]	PRESET+	>>I / Preset+		