Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	Red		Red / Netflix / Search		Vol -		Vol -
	Green		Green / APP / Repeat		Mute		Mute / Dimmer
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		P-		CH- / Page-
	Blue		Blue / Prime Video / Random		1		1
	Menu		Menu / Home		2		2
	P<P		Smart / List		3		3
	Up		Up		4		4
	Left		Left		5		5
	Ok		OK		6		6
	Right		Right		7		7
	Down		Down		8		8
	AV		AV / Input / RDS		9		9
	Tv/R		TV/Radio /		PP		Back / Return
	Info		Info / Angle		0		0
	I-II		Audio / Lang I/II		-/-- Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +		-/-- Exit	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Substituto		Original	Substituto
	[≡] / Text		Text / Goto		
	[≡o]		<< / Tune-		
	[≡+]		>> / Tune+		
	[≡x]		I << / Preset-		
	[. ≡] / [*]		>>I / Preset+		
	[≡♦] / [+] / Wide		Picture / Format		
	[≡?] / PC		Fav / Marker / PC		
	[≡i] / Guide		Guide / EPG / -/--		