Mandis shop

AA59- 00741A

Original		Substituto	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
P	I <<	PRESET-	I << / Preset-
P	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Substituto	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL	Vol +
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
P	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
MEDIA.P	Media. P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return

Original	Substituto