Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv-Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH.LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List

Original		Substituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PIC	PIC	SETTINGS OPT	Options
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
FREEZE	Freeze	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Substituto	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
FAV	FAV	PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REVEAL	Reveal	ZOOM	Eject
HOLD	Hold	D.MENU	D. Menu
LIST	List	SMART	Smart
INDEX	Index	SHIFT + INFO	Shift + Info
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + SUBT	Shift + Subt
SIZE	Size	FORMAT	Format
MIX	MIX	MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	SUBT	Subt
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>

Original		Substituto	
	I <<	I <<	I <<
	>>I	>>I	>>I
	Play	Play	Play
	Pause	Pause	Pause
	Stop	Stop	Stop
REC/REP	Rec/Rep	REC MODE	Rec