Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	9	9
Sleep	Sleep / Timer	EPG	Guide / EPG / -/--
Screen	Picture / Format	0	0
Presets	Setup / OPT /	Swap	Fav / Marker / PC
↔	TV/Radio /	Photo/Music/Movi	D.Menu / Top
FAV	+ Shift + Fav / Marker / PC	World	Smart / List
Lang	Audio / Lang I/II	Source	AV / Input / RDS
Subtitle	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
TXT	Text / Goto	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	C	Exit / Cancel / Clear
6	6	Disp.	Display / Media
7	7	Search Mode	+ Shift + Red / Netflix /
8	8	Return	Back / Return

Original	Substituto	Original	Substituto
CH+	CH+ / Page+	Yellow/ Root	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Blue/ Title	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +		
CH-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Red/ ↑/ Zoom	Red / Netflix / Search		
Red/ ↑/ Zoom	Zoom / Size		
Green/ ↓/ Repeat	Green / APP / Repeat		