Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Substituto	
	Guide		Guide / EPG / -/--
	?		D.Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Tools		Setup / OPT /
	@		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Substituto		Original		Substituto	
	P-		CH- / Page-				
	I <		I << / Preset-				
	>I		>>I / Preset+				
	<<		<< / Tune-				
	>>		>> / Tune+				
	Rec		Rec / Rec Mode				
	Play		Play / Slow				
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	Stop		Stop / Hold				
	3D		Picture / Format				
	Langs		Audio / Lang I/II				
	[...]..		Subtitle / EQ				
	[-]->		Smart / List				
	My Media		Display / Media				