Original		Substituto	
	Power		Power
	Source/Cable	TIMER AV	AV
1.@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
LIST	List	DISC NAV LIST	List
AD	Mute/AD	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substituto	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	☼	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		>>
	Wheel Down		<<
3D	3D	ECO 3D	3D
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options

Original		Substituto	
SUBT.	Subt .	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Original	Substituto