Original		Substituto	
	Power		Power
	Netfix		Shift + Red / Netflix /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV		TV/Radio /
	0		0
	Recall		Fav / Marker / PC
	Vol+		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	PR+		CH+ / Page+

Original		Substituto	
	Vol-		Vol-
	i		Info / Angle
	PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	EXit		Exit / Cancel / Clear
	World		Smart / List
	Camera/Music/Ph		Display / Media
	Guide		Guide / EPG / -/--
	*/o		Picture / Format
	Games		AV / Input / RDS

Original	Substituto	Original	Substituto
[≡]/Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡]..	Subtitle / EQ		
[-O-]	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		