Original	Substituto
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
PRE-CH	Back / Return
HDM	Shift + 0
Video	Shift + 4
TV	TV/Radio / Program

Original	Substituto
PC	Shift + Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Zoom	Zoom / Size
CH-	CH- / Page-
Dual I-II	Audio / Lang I/II
♪/Sound	Sound / Title
Picture	Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Substituto	Original	Substituto
Down	Down	Freeze	Pause / Step / Freeze
Info	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Teletext	Text / Goto		
Mix	Shift + Text /		
Size	Shift + Zoom /		
Subpage	Setup / OPT /		
Index	Display / Media		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Hold	Stop / Hold		
Reveal	Shift + Back / Return		
FAV	Fav / Marker / PC		
CH-List	Smart / List		
AD	D.Menu / Top Menu		