Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Left	LEFT
(o)	V- FOR	OK	OK
♪	Audi o	P+	CH +
[AI B]	SHIFT + Shi f t + Audi o	P-	CH -
I nput	SRC	Vol +	VOL +
16: 9	WIDE	Vol -	VOL -
[=]	TEXT	1	1
Mut e	MUTE	2	2
Red	Red (A)	3	3
Gr een	Gr een (B)	4	4
Yel l ow	Yel l ow (C)	5	5
Bl ue	Bl ue (D)	6	6
[▬]	MENU	7	7
X	EXI T	8	8
Up	UP	9	9
Down	DOWN	0	0
Ri ght	RI GHT	Recal l	P/ C / FAV

Original	Substituto	Original	Substituto
[I]	EPG 1. -/-- -/-- / EPG		
[=i]	INFO INFO		
[. . .]	Subt.		
[ ]	OPT+ OPT+		
[=?] / (↔)	TV/R TV/R		
I - I I - ▼/ Lang	VOD VOD		
[=x] / Timer	MEDIA MEDIA		
[=♦]	BACK BACK		
[=+]	SHIFT + Subt. Shift + Subt.		

Original		Substituto	
	Power		Power
	Input	SRC	SRC
	[▬]	MENU	MENU
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	OK	OK	OK
	P+	CH +	CH +
	P-	CH -	CH -
	Play		Play
	<<		Rewind
	Pause		Pause
	>>		Fast Forward
	Stop		Stop
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Substituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	I-II-▼/Lang		Audio
	[=♦]	BACK	BACK