Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Left	Left
(o)	Format	OK	Ok
♪	Dual	P+	Ch +
[Al B]	List	P-	Ch -
Input	AV	Vol +	Vol +
[≡]	Text	Vol -	Vol -
Mute	Mute	1	1
16: 9	3D	2	2
Red	Red	3	3
Green	Green	4	4
Yellow	Yellow	5	5
Blue	Blue	6	6
[▬]	Menu	7	7
X	Exit	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Right	Right	Recall	Pre Ch

Original		Substituto	
	[I]	GUIDE	Guide
	[≡i]	INFO	Info
	[. . .]	SUBT	Subt
	[ ]	OPT	Options
	[≡?] / (↔)	TV/R	TV/R
	I - I I - ▼/ Lang	SMART	Smart
	[≡x] / Timer	MEDIA	Media
	[≡♦]	BACK	Back
	[≡+]	SLEEP	Sleep

Original	Substituto

Original		Substituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	[ ]	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Substituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG	I-II-▼/ Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡♦]	RETURN BACK	Back