Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	P+	CH+ / Page+
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	OK	OK
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Back	Back / Return
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Q. Menu	D. Menu / Top
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
[TV]	TV/Radio /	i	Info / Angle
Internet	Smart / List	EPG	Guide / EPG / -/--
↔	Fav / Marker / PC	TXT	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Lang.	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +	Subt.	Subtitle / EQ

Original		Substituto		Original	Substituto
	Red		Red / Netflix / Search		
	[>]		Picture / Format		
	[+]		Zoom / Size		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	*1/ O	+	Shift + 1		
	*2/ Q	+	Shift + 2		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	>>		>> / Tune+		
	<<		<< / Tune-		
	Stop		Stop / Hold		