Original	Substituto
Power	Power
Netflix	Shift + Red / Netflix /
[→]	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[TV]	TV/Radio /
0	0
↔	Fav / Marker / PC
Up	Up
Left	Left

Original	Substituto
Ok	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Smart	Smart / List
Ch+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Ch-	CH- / Page-
Back	Back / Return
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Q.Menu	D.Menu / Top
Movie	Display / Media
Epg	Guide / EPG / -/--
☼1	I<< / Preset-

Original		Substituto		Original	Substituto
	☼2	PRESET+	>>I / Preset+		
TXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
[←+→]	[←+→]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
■	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
■	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
■	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
■	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		