Original		Substituto	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
PROGRAM	Pr ogr am	PROG SLEEP	Sl eep
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Scan >>	D	Bl ue
	<< Scan	B	Gr een

Original		Substituto	
	Pause/ St ep		Pause
	St op		St op
	Ski p >>I		>>I
	I << Ski p		I <<
TITLE	Ti t l e	SETTINGS OPT	Opt i ons
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
AUDIO	O))) / Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[. . .] / Subt i t l	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
ANGLE	Camer a/ Angl e	-/-- GUIDE	Gui de
SETUP	Set up	PICTURE FORMAT	For mat
A-B	A- B	SHIFT + PLAY MODE	Shi f t + Pl ay
*	*	MUTE	Mut e
ENTER	Ent er	OK	Ok

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right		
Left	Left		
Up	Up		
Down	Down		