Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Menu	Menu
OK	Ok	Mute	Mute
Up	Up	Source	AV
Down	Down	Swap	Pre Ch
Right	Right	0	0
Left	Left	1	1
Vol +	Vol +	2	2
Vol -	Vol -	3	3
PR+	Ch +	4	4
PR-	Ch -	5	5
Exit	Exit	6	6
Back	Back	7	7
Red	Red	8	8
Green	Green	9	9
Yellow	Yellow	EPG	Guide
Blue	Blue	Text	Text
Info	Info	FAV	Shift + Pre Ch

Original		Substituto		Original		Substituto	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual				
SCREEN	Screen	PICTURE FORMAT	Format				
PRESETS	Presets	ZOOM ⏏	Eject				
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart				
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media				
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play				
MY BUTTON 1	My Button1	DISC NAV LIST	List				
MY BUTTON 2	My Button2	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
●	Rec	REC MODE ●	Rec				
⏸	Pause	⏸	Pause				
■	Stop	■	Stop				
▶▶	>>	≫	>>				
◀◀	<<	≪	<<				
▶▶|	>>|	≫|	>>|			
|◀◀	|<<	|≪	|<<				