Mandis shop

LG AKB73655901

Original		Substituto	
	Power		Power
BACK	Back	RETURN BACK	Back
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK	OK	Ok
INFO/ MENU	Info/Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	I<<</<<		<<
	>>I/>>	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Substituto

https://ordenar.com/p/LG-AKB73655901-mando-de-substituicao-para-LG-AKB73655901.htm