Original		Substituto	
POWER	Power		Power
INFO	[≡i] / Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	[≡?] / Source	TIMER AV	AV
AUDIO	O) I / I I / Audio	SOUND DUAL	Dual
	☼	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
♪	♪	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	[≡◆] / [+]	PICTURE FORMAT	Format
LIST	List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original	Substituto	Original	Substituto
Pause	Pause		
[≡+] / Still	3D		
Stop	Stop		
[≡o] / Subtitle	Subt		
Radio	TV/R		
Sleep	Sleep		
FAV-	Shift + Ch -		
FAV+	Shift + Ch +		
Red	Red		
<<	<<		
Green	Green		
>>	>>		
I <<	I <<		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
>>I	>>I		
[≡x] / Repeat	D. Menu		