Original		Substituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Substituto	
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
AD	AD	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
QUICK	Quick	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	[.]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[>]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up

Original	Substituto
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Back	Back / Return
OK	OK
>>	Shift + Right
Play	Play / Slow
<<	Shift + Left
Stop	Stop / Hold
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
↑↑	Shift + Up
↓↓	Shift + Down
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<[≡+]	<< / Tune-

Original	Substituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
>>[≡♦]	>> / Tune+
I<<[≡?]	I<< / Preset-
>>I/[O]/[≡x]	>>I / Preset+
[▼]	TV/Radio /