Original		Substituto		Original		Substituto	
STANDBY	Power		Power	9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format	0	0	HDMI - SAT 0	0
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SUBT	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Up		Up
1	1	TV 1	1		Left		Left
2	2	DVD 2	2	OK	OK	OK	OK
3	3	CD - STB 3	3		Right		Right
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Down		Down
4	4	VIDEO 4	4	VOL-	Vol -	VOL	Vol -
5	5	TAPE 5	5	VOL+	Vol +	VOL	Vol +
6	6	TUNER 6	6	PR-	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	PR+	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
7	7	AUX - HDD 7	7		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
8	8	USB 8	8		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
TXT	Text / Goto		
♪	Sound / Title		
[ ]	Smart / List		
Swap	Sleep / Timer		
PIP	D.Menu / Top		
Pos	Setup / OPT /		
Size	SHIFT + ZOOM Shift + Zoom /		
Freeze	Pause / Step / Freeze		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	9	9
AV	AV / Input / RDS	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
16: 9	Picture / Format	0	0
Zoom	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	PR-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--	PR+	CH+ / Page+
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO / TEXT — Text / Goto		
♪	TITLE / SOUND — Sound / Title		
[ ]	LIST / SMART — Smart / List		
Swap	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE / II — Pause / Step / Freeze		