Original	Substituto
Power	Power
HDMI / Control	Smart
Rec	Rec
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Red/ Zoom/ ↑↓	Red
Green/ Repeat / ↓	Green
Yellow/ Root	Yellow
Blue/ Title	Blue
Screen	Format
Lang	Dual
Subtitle	Subt

Original	Substituto
Internet / PIP	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Info	Info
Source	AV
OK	Ok
Up	Up
Down	Down

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Right		Right				
	Left		Left				
P+	P+	CH +	Ch +				
P-	P-	CH −	Ch -				
V+	Vol +	VOL +	Vol +				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu				
	Mute	MUTE	Mute				
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back				
SWAP	Swap	FAV / PRE-CH	Pre Ch				
FAV	FAV	SHIFT + FAV / PRE-CH	Shift + Pre Ch				
EPG	EPG	-/-- / GUIDE	Guide				
SLEEP	Sleep	PROG / SLEEP	Sleep				
SEARCH MODE	Search Mode	SHIFT + TIMER / AV	Shift + AV				
	Ball / Angle	SETTINGS / OPT	Options				
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY / INFO	Shift + Info				
PRESETS	Presets	SEARCH / TV/R	TV/R				