Mandis shop

Sony RM-ED017

Original	Substituto	Original	Substituto
Source	AV / Input / RDS	Return	Shift + Back / Return
Aspect	Picture / Format	Down	Down
POWER	Power	Tools	Setup / OPT /
Digital	Smart / List	Menu	Menu / Home
Analog	Display / Media	1	1
Scene	D. Menu / Top	2	2
Audio	Audio / Lang I/II	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Green	Green / APP / Repeat	5	5
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	6	6
Blue	Blue / Prime Video / Random	7	7
Guide	Guide / EPG / -/--	8	8
[i+]	Info / Angle	9	9
Up	Up	Text	Text / Goto
Left	Left	0	0
OK	OK	FAV	Fav / Marker / PC
Right	Right	Mute	Mute / Dimmer

Original		Substituto		Original	Substituto
	Vol +		Vol +		
	Prog+		CH+ / Page+		
	Back		Back / Return		
	Vol -		Vol -		
	Prog-		CH- / Page-		