Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Play	Play / Slow
PBC	Text / Goto	Right	Right
Display	Display / Media	Slow	Shift + Play /
Eject	Eject / Surround	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Stop	Stop / Hold
Search	Red / Netflix / Search	I<<	I<< / Preset-
Angle	Info / Angle	>>I	>>I / Preset+
Language	Audio / Lang I/II	<<	<< / Tune-
Setup	Setup / OPT /	>>	>> / Tune+
Title	Sound / Title	1/All	Smart / List
Menu	Menu / Home	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Resume	D. Menu / Top	Vol +	Vol +
Up	Up	1	1
Pause	Pause / Step / Freeze	2	2
Left	Left	3	3
OK	OK	Mute	Mute / Dimmer

Original		Substituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOCAL-ASSIST	Vocal-Assist	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Substituto