Original		Substituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substituto	
TITLE/TTX	Title/TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH -	Ch -
	Down		Down

Original		Substituto	
	Right		Right
	Left		Left
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
PBC	PBC	PICTURE FORMAT	Format
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
L/R	L/R	CLEAR EXIT	Exit
VIDEO	Video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
P/N	P/N	APP MEDIA	Media
REPEAT	Red/ Repeat	A	Red
A-B	Green/ A-B	B	Green
ANGLE	Yellow/ Angle	C	Yellow

Original		Substituto	
SLOW	Blue/ Slow	D	Blue