Original		Substituto	
Eject		SURROUND	Eject / Surround
Tv Power		SHIFT +	Shift + Power
Power			Power
Stereo/mono		SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
Name		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Dimmer		SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
Repeat		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Tv/Video		PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Clear		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Memory		SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
Time		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Muting		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Play Mode		SLOW	Play / Slow
1		TV 1	1
1 TV		SHIFT + TV 1	Shift + 1
2		DVD 2	2
2 TV		SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Substituto	
3		CD-STB 3	3
3 TV		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
Function		SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4		VIDEO 4	4
4 TV		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5		TAPE 5	5
5 TV		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6		TUNER 6	6
6 TV		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Band		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Angle		ANGLE INFO	Info / Angle
7		AUX-HDD 7	7
7 TV		SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8		USB 8	8
8 TV		SHIFT + USB 8	Shift + 8
9		BLUETOOTH 9	9

Original		Substituto	
9	9 TV	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
>10	>10 TV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
10/0	0/10	HDMI - SAT 0	0
10/0	0/10 TV	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PREV	I << TV	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
NEXT	>>I TV	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+

Original		Substituto	
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
▷	Play/Select	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
◀	Left	◀	Left
ENTER	OK	OK	OK
ENTER	Enter TV	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶	Right	▶	Right
DVD SETUP	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AMP MENU	AMP Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
▼	Down	▼	Down