| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Power | | Power |
| DTV/VCR | DTV/VCR | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| PLAY/PAUSE | Play | SLOW | Play / Slow |
| PLAY/PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Left | | Left |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| REC LIST | Rec List | LIST SMART | Smart / List |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Down | | Down |
| FAVORITE | Favorite | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| GAME | Game | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Record | Rec / Rec Mode | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |