Original	Substituto
Power	Power
Red/↑	Red / Netflix / Search
green/↓	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Exit	Exit / Cancel / Clear
[≡o]	Sleep / Timer
[≡+]	Stop / Hold
[≡x]	Smart / List
[≡]	Text / Goto
[/≡]	Setup / OPT /
[≡♦]/[+]/Wide	Menu / Home
[≡?]	Shift + Info / Angle
[≡i]/Guide	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3

Original	Substituto
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
P<P/Swap	Picture / Format
0	0
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
[i]/Info	Info / Angle
Tv/DTV	TV/Radio /
[AV]/Source	AV / Input / RDS

Original		Substituto	
	I-II		Audio / Lang I/II
	PP		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	M		D.Menu / Top
	Down		Down

Original	Substituto