Original		Substituto	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV I nput	TIMER AV	AV
	>>		>>
	<<		<<
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original		Substituto	
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	I nf o/ Menu	DISPLAY INFO	I nf o
	Home	HOME SMART	Smar t
ENTER	Ent er	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DISC MENU	Di sc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
R	Red	A	Red
G	Gr een	B	Gr een
Y	Yel l ow	C	Yel l ow
B	Bl ue	D	Bl ue
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Substituto		Original	Substituto
AUDIO	O)) / Audi o	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	[. . .] / Subt i t l	AD SUBT	Subt		
TITLE/POP-UP	Ti t l e/ Pop- Up	SEARCH TV/R	TV/ R		
TV POWER	Power TV	SHIFT +	Shi f t + Power		
PR/CH	PR+ Tv	+ CH	Ch +		
	PR- Tv	CH −	Ch -		
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t		