Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	P-	Ch -
1	1	Content Menu	Smart
2	2	Menu/DVD	Menu
3	3	Exit/Return	Exit
4	4	Top Menu	SHIFT + TOP MENU Shift + Menu
5	5	Setup	Options
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
Recall	Pre Ch	Red	Red
Input	AV	Green	Green
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow
Vol -	Vol -	Blue	Blue
Mute	Mute	[<>]	Format
P+	Ch +	→I / I←	3D

Original	Substituto	Original	Substituto
[i +] / [≡i]	Info		
Text / Audio	Text		
Subtitle	Subt		
Stop/ O) I / I I	Stop		
Open/ Close	Eject		
Play/ [≡o]	Play		
Pause/ Step/ [▼]	Pause		
I <</ [≡?]	I <<		
<</ [≡+]	<<		
>>/ [♦]	>>		
>>I / [O] / [≡x]	>>I		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Top Menu	Shift + Menu
1	1	Set Up	Options
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	[<>]	Format
8	8	→I / I ←	3D
9	9	[i +] / [≡i]	Info
0	0	Text / Audio	Text
Input	AV	Subtitle	Subt
Vol +	Vol +	Open/ Close	Eject
Vol -	Vol -	Stop/ O) I / I I	Stop
Mute	Mute	Play/ [≡o]	Play
Menu/ DVD	Menu	Pause/ Step/ [▼]	Pause
Exit / Return	Exit	I <</ [≡?]	I <<

Original	Substituto	Original	Substituto
<< / [≡+]	<<		
>> / [♦]	>>		
>>I / [O] / [≡x]	>>I		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Menu/DVD	Menu
3	3	Exit/Return	Exit
4	4	Top Menu	Shift + Menu
5	5	Set Up	Options
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
Recall	Pre Ch	Red	Red
Input	AV	Green	Green
Content Menu	Smart	Yellow	Yellow
Vol +	Vol +	Blue	Blue
Vol -	Vol -	[<>]	Format
Mute	Mute	→I / I←	3D

Original	Substituto	Original	Substituto
[i +] / [≡i]	Info		
Text / Audio	Text		
Subtitle	Subt		
Open/ Close	Eject		
Stop/ O) I / I I	Stop		
Play/ [≡o]	Play		
Pause/ Step/ [▼]	Pause		
I <</ [≡?]	I <<		
<</ [≡+]	<<		
>>/ [♦]	>>		
>>I / [O] / [≡x]	>>I		