Original		Substituto	
STANDBY	Standby		Power
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Open/Close	ZOOM	Eject
N/P	N/P	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substituto	
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
TIME	Time	TIMER AV	AV
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
L/R	L/R	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
STEP	Step	C	Yellow
	<<		<<
	>>		>>
SLOW	Slow	D	Blue
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play

Original	Substituto	Original	Substituto
Stop	Stop		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
A-B	SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play		
Title	EXIT — Exit		
Repeat	TEXT — Text		
Menu	MENU — Menu		
Return	BACK — Back		
Vol+	VOL + — Vol +		
Vol-	VOL − — Vol -		
Mode	B — Green		