Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	9	9
Open/ Close	Eject / Surround	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	AV	AV / Input / RDS
TV/ DVD	Smart / List	0	0
3D Surr	Shift + Eject / Surround	Mute Tv	Mute / Dimmer
PIP	Picture / Format	Vol - Tv	Vol -
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS	O))) / Audio	Audio / Lang I/II
1	1	[...] / Subtitl	Subtitle / EQ
2	2	Camera/ Angle	Info / Angle
3	3	Rec	Rec / Rec Mode
PR+ Tv	CH+ / Page+	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
4	4	Timer Rec	Sleep / Timer
5	5	<< Scan	<< / Tune-
6	6	Scan >>	>> / Tune+
PR- Tv	CH- / Page-	I << Skip	I << / Preset-
7	7	Skip >>I	>>I / Preset+
8	8	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze

Original	Substituto	Original	Substituto
Play	Play / Slow	Title	Sound / Title
Stop	Stop / Hold	CHP ADD	Shift + Green / APP /
Home	D. Menu / Top	Thumbnail	Shift + Yellow / YouTube /
Up	Up	Random	Blue / Prime Video / Random
Menu/List	Menu / Home	Repeat	Green / APP / Repeat
Left	Left	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Enter	OK	Zoom	Zoom / Size
Right	Right	Clear	Exit / Cancel / Clear
Display	Display / Media		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Lock/Timeshift	Text / Goto		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Setup	Setup / OPT /		
Dubbing	Shift + Red / Netflix /		
I.Skip	Guide / EPG / -/--		