Original		Substituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
AUDIO I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substituto	
-/--	-/--	SHIFT +	-/-- GUIDE Shift + Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Substituto	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	RETURN BACK	Back
MIX	Mix	HOME SMART	Smart
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
TIMESHIFT	Timeshift	SETTINGS OPT	Options
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
HOLD	Play	PLAY MODE	Play
HOLD	Pause/Hold		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
FAV	Stop/FAV		Stop
CANCEL	I<<</Cancel		I<<
SUBPAGE	>>I/Subpage		>>I

Original		Substituto	
FAV-	<<</FAV-		<<
FAV+	>>/FAV+		>>