Mandis shop

LG AKB74915364

Original		Substituto	
	Power		Power
TV/RAD	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Cable	TIMER AV	AV
	☼	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIVE ZOOM	Live Zoom	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1 .@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Substituto	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P PAGE	PR+	+ CH	Ch +
P PAGE	PR-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Mute	MUTE	Mute
RECENT	Recent	APP MEDIA	Media
LIVE MENU	Live Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up

Original		Substituto		Original	Substituto
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec		
	Stop/Line Tv		Stop		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		