Mandis shop

[Engel EVERLED1](#)

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	7	7
Source	AV / Input / RDS	8	8
REC	Rec / Rec Mode	9	9
Play	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Pause/[≡i]	Pause / Step / Freeze	0	0
Stop/Rec List	Stop / Hold	Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop/Rec List	Smart / List	Vol +	Vol +
I<</[≡+]	I<< / Preset-	CH+	CH+ / Page+
<</[≡♦]	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>/[≡?]	>> / Tune+	CH-	CH- / Page-
>>I	>>I / Preset+	Mute	Mute / Dimmer
1	1	?	Info / Angle
2	2	Guide	Guide / EPG / -/--
3	3	Recall	Back / Return
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right		
Text	Text / Goto		
Down	Down		
Subt	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Red	Red / Netflix / Search		
Audio	Audio / Lang I/II		
Green	Green / APP / Repeat		
FAV	Fav / Marker / PC		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Format	Picture / Format		
Blue	Blue / Prime Video / Random		