Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power	OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	SD/HC	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		Down		Down
INP TV	Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PUT AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
N	N	SHIFT +	Shift + Up		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	i	ANGLE INFO	Info / Angle	STTL	[≡♦]/Sttl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	INDEX	[≡i]/Index	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
VIERA TOOLS	Viera Tools	LIST SMART	Smart / List	HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
VIERA Link	Viera Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	3	3	CD-STB 3	3
	Left		Left	4	4	VIDEO 4	4
OK	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5
	Right		Right	6	6	TUNER 6	6

Original		Substituto	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
OI O		SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
Power Down	Power Down	SHIFT + Power	Shift + Power
PROGRA	Programme	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
GRAMME	Programme Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
<<I <<	<<I <<	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
>>I >>I	>>I >>I	TUNE+	>> / Tune+
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Substituto	
II/I►	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode