Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
3D	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	P+	CH+ / Page+
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Vol -	Vol -
TV	PROGRAM TV/RADIO TV/ Radio /	P-	CH- / Page-
1	TV 1 1	Info	Info / Angle
2 ABC	DVD 2 2	Option	Setup / OPT /
3 DEF	CD-STB 3 3	Smart Tv	Smart / List
4 GHI	VIDEO 4 4	Guide	Guide / EPG / -/--
5 JKL	TAPE 5 5	Menu	Menu / Home
6 MNO	TUNER 6 6	Up	Up
7 PQRS	AUX-HDD 7 7	Left	Left
8 TUV	USB 8 8	OK	OK
9 WXYZ	BLUETOOTH 9 9	Right	Right
Eco	MEDIA DISPLAY Display / Media	Back	Back / Return
0 SPACE	HDMI-SAT 0 0	Down	Down
Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	VOL Vol +	Zoom-	SHIFT + Down

Original	Substituto	Original	Substituto
Zoom+	SHIFT + ▲ Shift + Up	>I	PRESET+ >>I / Preset+
@/Home	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	<<	TUNE- << / Tune-
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return	>>	TUNE+ >> / Tune+
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
OO/Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
I<	PRESET- I<< / Preset-		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		