Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	Audio	Audio / Lang I/II
Auto	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Display	Display / Media
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Input	AV / Input / RDS
0	0	P. Mode	Picture / Format
Recall	Back / Return	S. Mode	Sound / Title
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep / Timer
Aspect	Shift + Picture / Format	FAV	Fav / Marker / PC

Original		Substituto	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUBPAGE	Subpage	SURROUND ⏏	Eject / Surround
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Original		Substituto	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random