Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	V-	Vol -
Source	AV / Input / RDS	World/Internet	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Q. Menu	D. Menu / Top
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	Back	Back / Return
TV	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	i	Info / Angle
Recall	Fav / Marker / PC	Music/Camera	Display / Media
V+	Vol +	TV Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	*/O	Shift + 1
P+	CH+ / Page+	*/Q	Shift + 2

Original		Substituto	
[≡] / Text		Text / Goto	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Lang		Audio / Lang I/II	
[≡] ..		Sound / Title	
[-O-]		Setup / OPT /	
<<		<< / Tune-	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>		>> / Tune+	
Rec		Rec / Rec Mode	
Play		Play / Slow	
Stop		Stop / Hold	