Original		Substituto	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
VOL	Vol + Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol - Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substituto	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
DISC MENU REC.LIST	Rec List/Disc	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
TITLE Q.MENU	Q.Menu/Title	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
	Vol -	VOL	Vol -
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TIME SHIFT	Pause/Time Shift	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO/MENU	Info/Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right	Subtitle	Subtitle / EQ
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
CH List	Smart / List		
CH/Page Down	CH- / Page-		
CH/Page Up	CH+ / Page+		
FAV	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Guide	Guide / EPG / -/--		
Text	Text / Goto		
Timer Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Rec	Rec / Rec Mode		
Tv/Radio/Repeat	TV/Radio / Program		